

DEUTSCH

WIE WIRD DIE LAMPE BERGER VERWENDET ?

Die Lampe Berger dient zur Neutralisierung von unerwünschten Gerüchen und zum Beduften Ihres Zuhauses. Sie funktioniert ganz ohne Flamme, und sie diffundiert das Parfum de Maison in dem Raum, in dem sie aufgestellt wird.


A/ Schutzkrone B/ Löschkappe C/ Lampenkörper D/ Brenner-Docht-Einheit E/ Trichter

DAS BEFÜLLEN DER LAMPE

1. Wenn die Lampe Berger leer ist*, befüllen Sie sie bitte ausschließlich mit einem Parfum de Maison von Lampe Berger. Wischen Sie Ihre Lampe Berger ab, wenn Parfum de Maison auf das Äußere des Flakons gelangt ist.
2. Bitte verschließen Sie den Flakon danach wieder sorgfältig.
3. Führen Sie den Docht in die Lampe ein; platzieren Sie den Brenner auf dem Lampenring und setzen Sie die Löschkappe wieder auf. Warten Sie danach bitte 20 Minuten, bevor Sie die Lampe anzünden.

DAS ANZÜNDEN DER LAMPE


4. Entfernen Sie die Löschkappe.
5. Zünden Sie den Brenner mit einem Streichholz oder einem Feuerzeug an. Lassen Sie die Flamme ca. 2 Minuten lang brennen.
6. Blasen Sie die Flamme aus und setzen Sie die Schutzkrone auf. Jetzt ist Ihre Lampe Berger in Betrieb. Max. 1 Min. / m³, (z. B. max. 20 Min. für +/- 10 m²).



Die offene Flamme ist nur zum Anzünden der Lampe erforderlich, danach funktioniert die Lampe Berger ohne offenes Feuer weiter.



Verschließen Sie den Flakon mit Ihrem Parfum de Maison nach dem Benutzen wieder sorgfältig, und bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Produkt darf keinesfalls verzehrt oder verschluckt werden. Bei Verzehr oder Verschlucken des Produktes müssen Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen, und ihm die Produktverpackung oder den Produktaufkleber vorlegen.




Bitte befüllen Sie Ihre Lampe Berger keinesfalls in unmittelbarer Nähe von offenen Flammen. Das Parfum de Maison ist ein leicht entzündliches Produkt.

DAS LÖSCHEN DER LAMPE

7. Entfernen Sie die Schutzkrone.
8. Setzen Sie die Löschkappe auf den Brenner.
9. Setzen Sie die Schutzkrone wieder auf.

Ihre Lampe Berger ist nicht mehr in Betrieb.



Die Lampe darf nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen oder entzündlichen Materialien/ Gegenständen verwendet werden, da der Brenner beim Betrieb der Lampe sehr heiß wird.



Die Lampe darf keinesfalls ohne die Schutzkrone betrieben werden. Wenn die Lampe angezündet worden ist, wird der Brenner sehr heiß, ohne dass man dies sehen kann. Die Krone der Lampe schützt Sie vor Verbrennungen. Zum Löschen der Lampe sollte die Schutzkrone im unteren Bereich angefasst werden.

Die Produkte von Lampe Berger dürfen keinesfalls in einem Fahrzeug verwendet werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich Parfums de Maison von Lampe Berger. Bitte prüfen Sie, dass Sie über ein Originalprodukt von LAMPE BERGER verfügen. Tauschen Sie die Brenner-Docht-Einheit einmal pro Jahr oder nach 200 Anzündvorgängen aus. Die Lampe Berger darf nicht leer bzw. ohne ein Parfum de Maison von Lampe Berger betrieben werden. Die ordnungsgemäße Funktion Ihrer Lampe Berger und des potentierten Brenners ist nur gewährleistet, wenn Sie diese Empfehlungen und Anweisungen beachten.